

# 云南财经大学多媒体操作说明

## 上课操作

使用多媒体时先闭合机柜左上角的电源开关，按下面板上的**上课**键，所有设备依次自动开机（大约 1 分钟），请耐心等待。

## 下课操作

下课只需按下面板上的**下课**键，所有设备依次自动关机，大约等待 5 分钟后所有设备散热完成后才可断电和再次使用。



南院多媒体报修电话：19969130719

65192390

网络故障报修电话：65191030

北院多媒体报修电话：19969130719

65819764

网络故障报修电话：65191030